

Глава 4 Системы питания, управления двигателем и выпуска отработавших газов

Содержание

1	Общая информация, меры предосторожности.....	133
Часть А: Система питания		
2	Общие сведения	134
3	Замена воздушного фильтра	136
4	Снятие и установка воздухоочистителя	136
5	Снятие и установка резонатора впускного воздушного тракта (двигатель K4M)	138
6	Снятие, очистка и установка корпуса дросселя (бензиновые модели)	138
7	Снятие и установка сборки датчиков MAF/IAT (дизельные модели)	138
8	Снятие и установка турбокомпрессора системы наддува воздуха (двигатель K9K)	139
9	Снятие и установка маслопроводов турбокомпрессора системы наддува (двигатель K9K)	139
10	Снятие и установка теплообменника промежуточного охлаждения воздуха наддува (двигатель K9K)	140
11	Снятие и установка впускного трубопровода	141
12	Снятие и установка проставки держателя топливных инжекторов (двигатель K4M).....	142
13	Проверка давления топлива (бензиновые модели).142	
14	Проверка производительности топливного насоса (бензиновые модели).....	142
15	Проверки системы подачи топлива на дизельных моделях.....	143
16	Снятие и установка подающего топливопровода дизельного двигателя.....	143
17	Снятие и установка ручного насоса подкачки топлива	143
18	Снятие и установка педали газа	144
19	Снятие и установка троса привода дроссельной заслонки (модели 2WD)	144
20	Снятие и установка топливного бака.....	144
21	Снятие и установка сборки топливного насоса с датчиком запаса топлива	147
22	Снятие и установка топливного фильтра дизельного двигателя.....	148
23	Снятие и установка ТНВД (дизельные модели)	148
24	Снятие и установка регулятора давления в топливораспределительной магистрали (дизельные модели)	149
25	Снятие и установка перепускного клапана возвратного тракта системы впрыска (дизельные модели)	150
26	Снятие и установка топливопроводов высокого давления (дизельные модели).....	150
27	Снятие и установка топливораспределительной магистрали и инжекторов/форсунок.....	151
Часть В: Системы управления двигателем и снижения токсичности отработавших газов		
28	Общая информация	152
29	Система управления двигателем.....	153
30	Системы снижения токсичности отработавших газов	158
31	Система бортовой диагностики (OBD) - общая информация	159
32	Снятие и установка ECM.....	161
33	Снятие и установка информационных датчиков ...	162
34	Снятие и установка угольного адсорбера системы улавливания топливных испарений (EVAP) (бензиновые модели)	164
35	Снятие и установка управляющего электромагнитного клапана EGR (дизельные модели)	164
36	Снятие и установка теплообменника охлаждения отработавших газов системы EGR (дизельные модели)	165
37	Снятие и установка сборки EGR (дизельные модели)	165
38	Снятие и установка жёсткого соединительного патрубка EGR (дизельные модели).....	166
Часть С: Система выпуска отработавших газов		
39	Общая информация	166
40	Снятие и установка выпускного коллектора	166
41	Снятие и установка элементов выпускного тракта	168

Спецификации

Замечание: Ниже приведены параметры, используемые при выполнении описываемых в настоящей главе процедур. Подробные нормативные сведения можно получить на фирменных СТО Renault. Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае обязательности их выполнения выделены полужирным шрифтом.

Общие параметры

Тип топлива

См. Спецификации к Главе "Органы управления и приёмы эксплуатации"

Расход топлива

См. Спецификации к Главе "Органы управления и приёмы эксплуатации"